REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
137C	MANDO TESTIGO FALLO CONTAMINACIÓN
13A	MANDO- ILUMINACIÓN INTERIOR > CANTO DE PUERTA
13E	MANDO- ILUMINACIÓN PLAFONIER > TEMPORIZADOR
13N	MANDO- ILUMINACIÓN INTERIOR > CANTO DE PUERTA TRASERA
14A	MANDO+ VELOCIDAD LENTA LIMPIAPARABRISAS
14B	MANDO+ VELOCIDAD RÁPIDA LIMPIAPARABRISAS
14C	MANDO+ PARADA FIJA LIMPIAPARABRISAS
14D	MANDO VELOCIDAD LENTA TEMPORIZADOR LIMPIAPARABRISAS
14E	MANDO+ TEMPORIZADOR LIMPIAPARABRISAS
15A	MANDO TESTIGO LUNETA TÉRMICA
15B	MANDO+ LUNETA TÉRMICA
15LP	MANDO+ PROTEGIDO DESHIELO LUNETA TRASERA
15M	MANDO RELÉ LUNETA TÉRMICA
15RP	MANDO+ PROTEGIDO DESHIELO RETROVISOR
16A	MANDO+ BOMBA LAVAPARABRISAS
17A	MANDO- ILUMINACIÓN GUANTERA
20A	MANDO+ TEMPORIZADOR CIERRE CONDENACIÓN ELÉCTRICA DE PUERTAS
20B	MANDO+ TEMPORIZADOR APERTURA CONDENACIÓN ELÉCTRICA DE PUERTAS
20C	MANDO+ APERTURA CONDENACIÓN ELÉCTRICA DE PUERTAS
20D	MANDO+ CIERRE CONDENACIÓN ELÉCTRICA DE PUERTAS
21A	MANDO SUBIDA ELEVALUNAS CONDUCTOR
21B	MANDO DESCENSO ELEVALUNAS CONDUCTOR
22A	MANDO SUBIDA ELEVALUNAS PASAJERO
22B	MANDO DESCENSO ELEVALUNAS PASAJERO
23E	MANDO BOBINA RELÉ BLOQUEO FUNCIÓN TRASERA
23G	MANDO NAVETA 1 ELEVALUNAS TRASERO DERECHO
23H	MANDO NAVETA 2 ELEVALUNAS TRASERO DERECHO
23J	MANDO NAVETA 1 ELEVALUNAS TRASERO IZQUIERDO
23K	MANDO NAVETA 2 ELEVALUNAS TRASERO IZQUIERDO
28A	MANDO- TESTIGO PRESIÓN DE ACEITE
2A	MANDO- TESTIGO CARGA ALTERNADOR
31A	MANDO- TESTIGO TEMPERATURA AGUA
34A	SEÑAL+ ALTAVOZ TRASERO IZQUIERDO
34B	SEÑAL- ALTAVOZ TRASERO IZQUIERDO
34C	SEÑAL- ALTAVOZ TRASERO DERECHO
34D	SEÑAL+ ALTAVOZ TRASERO DERECHO
34E	SEÑAL+ ALTAVOZ DELANTERO DERECHO
34F	SEÑAL- ALTAVOZ DELANTERO DERECHO
34G	SEÑAL+ ALTAVOZ DELANTERO IZQUIERDO
34H	SEÑAL- ALTAVOZ DELANTERO IZQUIERDO
38AH	MANDO + MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDAD 1
38AJ	MANDO + MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDAD 2
38AK	MANDO + MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDAD 3
38AL	MANDO + MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDAD 4
38DB	MANDO+ VENTILADOR CALEFACCIÓN> CUADRO CLIMATIZACIÓN
38K	MANDO CORTE ACONDICIONADOR DE AIRE> CALCULADOR ELECTRÓNICO GASOLINA-DIESEL
38R	MANDO+ EMBRAGUE ACONDICIONADOR DE AIRE
38U	CURSOR REOSTATO
38X	SEÑAL CAPTADOR PRESIÓN GAS REFRIGERANTE
38Y	+CAPTADOR PRESIÓN GAS REFRIGERANTE
38Z	MANDO CICLO ACONDICIONADOR DE AIRE> CALCULADOR ELECTRÓNICO GASOLINA-DIESEL
39A	MANDO+ BOMBA LAVAFAROS
3AA	MANDO- BOBINA RELÉ BLOQUEO INYECCIÓN

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
3AC	MANDO- BOBINA RELÉ BOMBA GASOLINA
3AJ	SEÑAL+ POTENCIÓMETRO POSICIÓN MARIPOSA
3AW	SEÑAL+ PRESOSTATO DIRECCIÓN ASISTIDA > CALCULADOR ELECTRÓNICO INYECCIÓN
3B	SEÑAL+ SONDA TEMPERATURA AIRE
3BB	MANDO ELECTROVÁLVULA PURGA DEL CANISTER
3BG	SEÑAL VELOCIDAD MOTOR > CAPTADOR PUNTO MUERTO SUPERIOR
3BL	SEÑAL VELOCIDAD MOTOR > CAPTADOR PUNTO MUERTO SUPERIOR
3BU	MANDO 1 REGULACIÓN RALENTÍ
3BV	MANDO 2 REGULACIÓN RALENTÍ
3BW	MANDO 3 REGULACIÓN RALENTÍ
3BX	MANDO 4 REGULACIÓN RALENTÍ
3C	SEÑAL+ CAPTADOR TEMPERATURA AGUA
3CR	MANDO INYECTOR 1
3CS	MANDO INYECTOR 2
3CT	MANDO INYECTOR 3
3CU	MANDO INYECTOR 4
3CV	MANDO- BOBINA ENCENDIDO INYECTOR 1-4
3CW	MANDO- BOBINA ENCENDIDO INYECTOR 2-3
3DQ	- CAPTADOR DE PICADO
3F	SEÑAL CAPTADOR DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA
3GF	MANDO- RECALENTAMIENTO SONDA DE OXÍGENO ANTERIOR
3GG	MANDO- RECALENTAMIENTO SONDA DE OXÍGENO POSTERIOR
3GH	MASA SONDA DE OXÍGENO ANTERIOR
3GJ	MASA SONDA DE OXÍGENO POSTERIOR
3GK	SEÑAL SONDA DE OXÍGENO ANTERIOR
3GL	SEÑAL SONDA DE OXÍGENO POSTERIOR
3GN	MASA CAPTADOR DE PRESIÓN COLECTOR
3GR	+ POTENCIÓMETRO MARIPOSA > CAPTADOR DE PRESIÓN DEPÓSITO
3JK	- TEMPERATURA AGUA
3JL	- POTENCIÓMETRO MARIPOSA
3JN	MANDO - RELÉ GRUPO MOTOVENTILADOR 1
3JP	MANDO RELÉ GRUPO MOTOVENTILADOR 2
3JQ	- TEMPERATURA AIRE
3LG	+CAPTADOR DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA
3NA	+BOBINA DISTRIBUIDOR CONTACTOR INERCIA > RELÉ BOMBA GASOLINA
3NR	+ INYECTORES
3S	SEÑAL+ CAPTADOR PICADO 1> DELANTERO
40A	MANDO DERECHA>IZQUIERDA RETROVISOR CONDUCTOR
40B	MANDO ARRIBA>ABAJO RETROVISOR PASAJERO
40C	MANDO ARRIBA>ABAJO RETROVISOR CONDUCTOR
40D	MANDO DERECHA>IZQUIERDA RETROVISOR PASAJERO
40E	COMÚN MOTOR RETROVISOR
41A	SEÑAL+ SONDA NIVEL CARBURANTE
42A	SEÑAL+ TEMPERATURA AGUA
47A	- SONDA NIVEL CARBURANTE
47F	SEÑAL VELOCIDAD VEHÍCULO
47H	SEÑAL CAUDAL DE CARBURANTE
47K	MANDO- DESFILE AYUDA A LA CONDUCCIÓN
49B	MANDO+ GRUPO MOTOVENTILADOR
49C	MANDO+ RELÉ GRUPO MOTOVENTILADOR
4C	SEÑAL CAPTADOR DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA
4E	+CAPTADOR DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA
4G	SEÑAL CAPTADOR DE RUEDA TRASERA IZQUIERDA

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
4H	+CAPTADOR DE RUEDA TRASERA IZQUIERDA
4M	SEÑAL CAPTADOR RUEDA DELANTERA DERECHA
4N	+CAPTADOR RUEDA DELANTERA DERECHA
4S	SEÑAL CAPTADOR DE RUEDA TRASERA DERECHA
4T	+CAPTADOR DE RUEDA TRASERA DERECHA
4Y	- TESTIGO FALLO DE FRENO
4Z	- TESTIGO ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
60A	-TESTIGO FALLO EUROBAG
60BR	SEÑAL CHOQUE UNIDAD CENTRAL ELÉCTRICA AIRBAG
60CD	MANDO TESTIGO INHIBICIÓN AIRBAG
60DS	SEÑAL LLAVE INHIBICIÓN AIRBAG PASAJERO
60DT	- LLAVE INHIBICIÓN AIRBAG PASAJERO
60F	+SEÑAL EUROBAG CONDUCTOR
60G	-SEÑAL EUROBAG CONDUCTOR
60V	+SEÑAL EUROBAG PASAJERO
60W	-SEÑAL EUROBAG PASAJERO
64C	MANDO LUCES INDICADORAS DIRECCIÓN IZQUIERDA
64D	MANDO LUCES INDICADORAS DIRECCIÓN DERECHA
64E	MANDO+ TESTIGO LUCES INDICADORAS DIRECCIÓN
64Q	MANDO TEMPORIZADOR CENTRAL INTERMITENCIA
64S	MANDO PUESTA EN MARCHA TEMPORIZADOR INTERMITENTE DCHO > CALCULADOR ELECTRÓNICO
64T	MANDO PUESTA EN MARCHA TEMPORIZADOR INTERMITENTE IZDO > CALCULADOR ELECTRÓNICO
65A	MANDO+ LUCES DE STOP
67C	MANDO+ FUSIBLE CHIVATO SONORO
67CP	MANDO+ CHIVATO SONORO > FUSIBLE
80T	MANDO- TESTIGO BLOQUEO POR PROGRAMA
80X	SEÑAL BUS (INTERFAZ) ANTENA TRANSPONDEDOR
87H	SEÑAL- CONTACTOR 1 DIENTE CONDUCTOR
8A	+ RELÉ LUCES DE NIEBLA
8B	+ LUCES DELANTERAS NIEBLA > RELÉ
9J	MANDO+ FUSIBLE LUCES TRASERAS DE NIEBLA
9P	MANDO+ PROTEGIDO LUCES TRASERAS DE NIEBLA
A	+ DESPUÉS DE CONTACTO
AP1	+ PROTEGIDO APC FUSIBLE ELEVALUNAS DELANTERO IZQUIERDO > TRASERA IZQUIERDA
AP10	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE LUCES DE STOP
AP12	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE LUNETA TÉRMICA
AP22	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE ASIENTO CALEFACTANTE
AP29	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE FUNCIÓN MOTOR SEGURIDAD
AP30	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE ELEVALUNAS PASAJERO
AP39	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE ELEVALUNAS CONDUCTOR
AP5	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
AP7	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE LIMPIAPARABRISAS
B	+ BATERÍA
BC	+ BATERÍA POR RELÉ POR CORTACIRCUITO
BP1	+ PROTEGIDO BATERÍA BATERÍA > ACONDICIONADOR DE AIRE
BP11	+ PROTEGIDO BATERÍA > HABITÁCULO 1
BP13	+ PROTEGIDO BATERÍA > HABITÁCULO 3
BP14	+ PROTEGIDO BATERÍA > ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
BP16	+ PROTEGIDO BATERÍA > FAROS ADICIONALES
BP17	+ PROTEGIDO BATERÍA > INYECCIÓN PRECALENTAMIENTO
BP20	+ PROTEGIDO BATERÍA LAVAFAROS
BP3	+ PROTEGIDO BATERÍA CONDENACIÓN ELÉCTRICA DE PUERTAS
BP37	+ PROTEGIDO BATERÍA > MEMORIZACIÓN INYECTOR > BLOQUEO

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
BP56	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE > CALCULADOR ELECTRÓNICO
BP7	+ PROTEGIDO BATERÍA > FUSIBLE 1 GRUPO MOTOVENTILADOR
BP88	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE GRUPO HIDRÁULICO ABS
BPT	+ PROTEGIDO BATERÍA TEMPORIZADOR
CPD	+ LUCES DE CRUCE PROTEGIDO DERECHO
CPG	+ LUCES DE CRUCE PROTEGIDO IZQUIERDO
CSO	+ LUCES DE CRUCE SIMPLE ÓPTICA
D	+ ARRANQUE
H1	MANDO- TESTIGO FRENO DE MANO > NIVEL LÍQUIDO DE FRENO
H17	SEÑAL CÓDIGO INYECCIÓN GASOLINA > DIESEL > BLOQUEO POR PROGRAMA
H66P	MANDO+ LUCES MARCHA ATRÁS
H7	SEÑAL CUENTAVUELTAS > PMS > BOBINA > CALCULADOR ELECTRÓNICO > ALTERNADOR
HK	SEÑAL DIAGNÓSTICO K
HL	SEÑAL DIAGNÓSTICO L
L	+ LUCES DE POSICIÓN
LPD	+ PROTEGIDO LUZ DERECHA DE POSICIÓN
LPG	+ PROTEGIDO LUZ IZQUIERDA DE POSICIÓN
MA	MASA ELÉCTRICA DELANTERA DERECHA
MAH	MASA ELÉCTRICA ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
MAM	MASA ELÉCTRICA TRAVESAÑO TABLERO DE BORDO IZQUIERDO
MAN	MASA ELÉCTRICA TRAVESAÑO TABLERO DE BORDO DERECHO
MB	MASA ELÉCTRICA DELANTERA IZQUIERDA
MF	MASA ELÉCTRICA TRASERA derecha
MG	MASA ELÉCTRICA TRASERA IZQUIERDA
MH	MASA ELÉCTRICA MOTOR
ML	MASA ELÉCTRICA BATERÍA
MT	MASA ELÉCTRICA RADIO
NAP	MASA ELECTRÓNICA TÚNEL
NC	MASA ELECTRÓNICA PIE DELANTERO IZQUIERDO
NF	MASA ELECTRÓNICA MOTOR
R	+ LUCES DE CARRETERA
RPD	+PROTEGIDO LUZ DERECHA DE CARRETERA
RPG	+PROTEGIDO LUZ IZQUIERDA DE CARRETERA
S	+ SERVICIOS
S1	+ SERVICIOS POR RELÉ
SP2	+ PROTEGIDO SERVICIOS > RADIO
SP3	+ PROTEGIDO SERVICIOS > CALEFACCIÓN
TB1	TRENZA DE BLINDAJE CAPTADOR PICADO